


> OVERSHOT SU BAŐLIĐINA GENEL BAKIŐ

Overshot Su BaŐlıĐı yer altı sondajlarında overshot' ın sondaj dizisi ierisinden pompalanması iin kullanılır. BARKOM GRUP; BWL, NWL ve HWL aplarda kullanıcı isteĐine gre maliyeti dŐrmeĐe zere yedek takımları ile birlikte kullanıma sunmaktadır.





BWL OVERSHOT SU BAŞLIĞI

(PARÇA NO BR-5342493)

NO	PARÇA NO	DESCRIPTION	AÇIKLAMA	ADET
1	BR-5341817	PACKING PLUG	GÖVDE KAPAĞI	1
2	BR-5341816	CABLE GUIDE WASHER 3/16"	HALAT KILAVUZ PULU	3
3	BR-52546	CABLE PACKING	HALAT KILAVUZ KEÇESİ	2
4	BR-014597	QUICK COUPLER TIP 16NPT	MANŞON	1
5	BR-5342495	LOADING CHAMBER BODY	ANA GÖVDE	1

BWL OVERSHOT SU BAŞLIĞI YEDEKLERİ

(PARÇA NO BR-S5342493)

NO	PARÇA NO	DESCRIPTION	AÇIKLAMA	ADET
1	BR-5341816	CABLE GUIDE WASHER 3/16"	HALAT KILAVUZ PULU	3
2	BR-52546	CABLE PACKING	HALAT KILAVUZ KEÇESİ	2

NWL OVERSHOT SU BAŞLIĞI

(PARÇA NO BR-5342496)

NO	PARÇA NO	DESCRIPTION	AÇIKLAMA	ADET
1	BR-5341817	PACKING PLUG	GÖVDE KAPAĞI	1
2	BR-5341816	CABLE GUIDE WASHER 3/16"	HALAT KILAVUZ PULU	3
3	BR-52546	CABLE PACKING	HALAT KILAVUZ KEÇESİ	2
4	BR-014597	QUICK COUPLER TIP 16NPT	MANŞON	1
5	BR-5342497	LOADING CHAMBER BODY	ANA GÖVDE	1

NWL OVERSHOT SU BAŞLIĞI YEDEKLERİ

(PARÇA NO BR-S5342496)

NO	PARÇA NO	DESCRIPTION	AÇIKLAMA	ADET
1	BR-5341816	CABLE GUIDE WASHER 3/16"	HALAT KILAVUZ PULU	3
2	BR-52546	CABLE PACKING	HALAT KILAVUZ KEÇESİ	2

HWL OVERSHOT SU BAŞLIĞI

(PARÇA NO BR-5342498)

NO	PARÇA NO	DESCRIPTION	AÇIKLAMA	ADET
1	BR-5341817	PACKING PLUG	GÖVDE KAPAĞI	1
2	BR-5341816	CABLE GUIDE WASHER 3/16"	HALAT KILAVUZ PULU	3
3	BR-52546	CABLE PACKING	HALAT KILAVUZ KEÇESİ	2
4	BR-014597	QUICK COUPLER TIP 16NPT	MANŞON	1
5	BR-5342138	LOADING CHAMBER BODY	ANA GÖVDE	1

HWL OVERSHOT SU BAŞLIĞI YEDEKLERİ

(PARÇA NO BR-S5342498)

NO	PARÇA NO	DESCRIPTION	AÇIKLAMA	ADET
1	BR-5341816	CABLE GUIDE WASHER 3/16"	HALAT KILAVUZ PULU	3
2	BR-52546	CABLE PACKING	HALAT KILAVUZ KEÇESİ	2